




Sandbox SMART

Torréfacteur Sandbox Smart R1
Mode d'emploi de
l'application V2.0



MODE D' EMPLOI


ASSOCIER L' APPAREIL

PROFIL OFFICIEL

MOI

HISTORIQUE








X Smart Roast
Smart Coffee X

Associer un appareil

Configutaion de compte


Associer un appareil

CONFIGURATION DE COMPTE




- Veuillez créer un compte de membre avant de vous connecter à l' application
- Cliquez sur « Skip » (Utiliser directement), pour commencer la torrèfaction ; notez que les non-membres peuvent uniquement utiliser les profils officiels.

ASSOCIER L' APPAREIL



- Assurez-vous que la connexion Bluetooth de votre smartphone est activée.
- Cliquez sur [Pairing] (Associer) et choisissez l' appareil auquel vous souhaitez vous connecter.



X Smart Roast
Smart Coffee X

OFFICIEL

PROFIL OFFICIEL

PRÉCHAUFFAGE

INTRODUIRE LES FÈVES VERTES



PROCESSUS DE TORRÉFACTION

RÉGLAGE MANUEL

1^{er} CRAQUEMENT / 2^{ème} CRAQUEMENT



TERMINER LA TORRÉFACTION

PROFIL OFFICIEL





- Cliquez sur « Official » (Officiel) pour lancer la torréfaction avec les profils recommandés par Sandbox Smart.
- Sélectionnez un profil de torréfaction légère, moyenne ou foncée pour entrer dans l'écran de torréfaction.
- Chaque niveau de torréfaction comporte au choix un profil standard (entre 9 et 12 minutes) et un profil lent (jusqu' à 15 minutes).

PRÉCHAUFFAGE




- Cliquez sur [START] (Démarrer) dans la page de torréfaction, l'appareil initiera alors le processus de préchauffage.
- N'introduisez PAS de fèves vertes pendant le préchauffage.
- Le temps de préchauffage est compris entre 8 et 10 minutes pour le profil officiel, mais la situation courante dépend de la température ambiante et de l'alimentation à ce moment-là.

INTRODUIRE DES FÈVES VERTES





- Veuillez suivre les instructions et mettre les fèves vertes une fois le préchauffage terminé.
- Cliquez sur [START] (Démarrer), le processus de chauffage démarrera 3 secondes plus tard.

PROCESSUS DE TORRÉFACTION





- Toutes les données liées à la torréfaction s' afficheront sur l' application au cours de la torréfaction, y compris la durée, la température, la configuration de la commande, le RoR et le point de virage.
- Cliquez sur « Stop » en cas d'urgence.

RÉGLAGE MANUEL






- Si vous souhaitez choisir des réglages autre que ceux que vous avez présélectionnés via le profil [MINE] (Moi), cliquez sur le bouton en bas à droite pour entrer en [Manual mode] (Mode manuel) d'où vous pourrez éditer instantanément les points de temps de commande.
- À partir du moment où vous entrez en mode manuel, l'appareil suit vos nouveaux réglages plutôt que ceux présélectionnés. Vous devez contrôler tous les paramètres lorsque vous entrez en mode manuel. C'est très important.

1^{er} CRAQUEMENT/2^{ème} CRAQUEMENT




- Lorsque que vous entendez **3 sons de craquement consécutifs**, c'est que les fèves entrent dans la phase de 1^{er} craquement. Cliquez sur le bouton [1st Crack] (1^{er} craquement).
- Après avoir cliqué sur [1st Crack] (1^{er} craquement), l'appareil entre sur votre configuration de [1st Crack] (1^{er} craquement). Le compte à rebours commence. Veuillez suivre les instructions et vous préparer à retirer le rouleau.
- Vous pourrez consulter les informations du 1^{er} craquement en cliquant sur [1st Crack].
- 30 secondes après le 1^{er} craquement, le bouton de 2^{ème} craquement s'affichera, il sert en général pour les torrifications foncées.

TERMINER LA TORRÉFACTION



- Une fois le compte à rebours terminé, l'application vous notifiera de retirer le rouleau.
- Retirezle rouleau avant de cliquer sur [OK].
- Une fois que la machine a refroidi, elle affichera « Quick note » (Note rapide) pour enregistrer rapidement les informations de torréfaction.
- Vous pouvez maintenir la chaleur pour préparer le prochain lot à torrifier, vous pouvez aussi annuler le refroidissement à mi-chemin.



X Smart Roast
Smart Coffee X

MOI

CRÉER VOTRE PROFIL

CONFIGURATION DU PRÉCHAUFFAGE/1^{er}
CRAQUEMENT/2^{ème} CRAQUEMENT

CONFIGURATION DU POINT DE CONTRÔLE


MODIFIER LES INFORMATIONS DE PROFIL

SAUVEGARDER VOTRE PROFIL

PARTAGER VOTRE PROFIL



Supprimer votre PROFIL

CRÉER VOTRE PROFIL UNIQUE




- Cliquez sur [Mine] (Moi) si vous souhaitez créer un nouveau profil autre que le profil officiel.
- Cliquez sur l' icône [PLUS] pour ajouter un nouveau profil.

CRÉER VOTRE PROFIL





- Choisissez [New profile] (Nouveau profil) pour remplir les paramètres vides ; sélectionnez l' un des profils officiels et modifiez les paramètres de temps.
- Suivez les instructions pour saisir les informations.
- Cliquez sur [FINISH] (Terminer) une fois la configuration terminée.
- Remarque : Les membres ordinaires sont limités à 20 fichiers, vous devrez supprimer votre [MINE] (Moi) pour en ajouter davantage si vous atteignez la limite maximum. Les VIP bénéficient de 100 fichiers.

CRÉER VOTRE PROFIL





- Sélectionnez le profil que vous avez créé dans « Mine » (Moi) et entrez dans la page de torréfaction pour configurer les paramètres de chaque point de contrôle (veuillez consulter les réglages de points de contrôle).

CONFIGURATION DE PRÉCHAUFFAGE/MOI




- Le préchauffage avant la torréfaction est extrêmement important, un préchauffage complet constitue la première étape d' une torréfaction réussie.
- Cliquez sur l' icône situé en bas à gauche pour configurer le préchauffage

Configuration du 1^{er} CRAQUEMENT/2^{ème} CRAQUEMENT/MOI




- Le développement des fèves après le 1^{er} craquement est très important, en particulier le rapport durée/chauffage/ventilateur.
- Cliquez sur l' icône situé en bas à gauche pour la 1^{ère} et la 2^{nde} configuration de craquement.
- Time (Durée) : Durée nécessaire avant de sortir les fèves torréfiées.
- Heat (Chaleur) : Configuration de l' alimentation lorsque le 1^{er} craquement/2^{ème} craquement se produit.
- Fan (Ventilateur) : Configuration du ventilateur lorsque le 1^{er} craquement/2^{ème} craquement se produit.
- Drum (Rouleau) : Configuration du rouleau lorsque le 1^{er} craquement/2^{ème} craquement se produit.

CONFIGURATION DU POINT DE CONTRÔLE/MOI





- Utilisez les paramètres du point de contrôle pour configurer votre profil

CONFIGURATION DU POINT DE CONTRÔLE/MOI




- Time (Durée) : Durée entre chaque point
- Heat (Chaleur) : Configuration du courant entre chaque point
- Fan (Ventilateur) : Configuration du ventilateur entre chaque point
- Drum (Rouleau) : Vitesse du rouleau entre chaque point.

CONFIGURATION DU POINT DE CONTRÔLE/MOI





- La configuration des points de contrôle est importante pour votre profil, vous pouvez ajouter ou supprimer votre point de contrôle selon votre expérience de torréfaction et en créer un sur votre propre profil unique.
 - Add (Ajouter) : ajouter un nouveau point de contrôle La configuration par défaut du point nouvellement ajouté sera la même que celle du point précédent.
 - Delete (Supprimer) : supprimer
 - Default (Défaut) : en cliquant sur ce bouton, tous vos réglages seront réinitialisés aux paramètres par défaut, donc faites attention !
- Nous avons soit une limite de 20 points soit une durée de configuration totale de 20 minutes.

MODIFIER LES INFORMATIONS DE PROFIL





- Vous pouvez modifier le nom du profil et les autres informations avant de lancer la torréfaction.

SAUVEGARDER VOTRE PROFIL/MOI




- Sauvegardez votre profil en cliquant sur l' icône en forme de cœur.
- Save (Sauvegarder) : écraser votre configuration courante.
- Create new (Créer nouveau) : créer un nouveau profil avec un nouveau nom de profil.

PARTAGER VOTRE PROFIL/MOI




- Cliquez sur l' icône partager pour partager votre profil.
 - Member sharing (Partage de membre) : partager la configuration de votre profil avec vos amis possédant également le Sandbox Smart R1.
 - Social sharing (Partage sur les réseaux sociaux) : partagez la configuration de votre profil sur Facebook/Twitter/Line, etc.
 - Si un(e) de vos ami(e)s a déjà l' application Sandbox Smart, il lui suffira de cliquer sur l' URL pour ouvrir notre application et il/elle pourra utiliser sur-le-champ votre profil de torréfaction
 - Si un(e) de vos ami(e)s n' a pas l' application Sandbox Smart, l' URL le renverra vers l' APP Store ou Google Play pour qu' il/elle télécharge l' application.

SUPPRIMER VOTRE PROFIL/MOI



- Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre profil, balayez l'écran de la main pour le supprimer.



X Smart Roast
Smart Coffee X


HISTORIQUE

HISTORIQUE

PARTAGER HISTORIQUE

SUPPRIMER VOTRE HISTORIQUE

HISTORIQUE



- Toutes vos données de torréfaction seront automatiquement sauvegardées dans l' Historique. Vous pouvez vérifier vos données précédentes à n' importe quel moment.
- Vous pouvez également modifier toutes les informations nécessaires dans l' historique.

HISTORIQUE



100g Light Roast (110V)



Model/VoltageR1 110V 2021/04/27, 14:26:43

Type Africa Ethiopia

Process Natural

End Time/ Temp	1st Crack Time/ Temp	2nd Crack Time/ Temp
09:47/207°C	08:36/196°C	09:27/203°C
Turning Point	Room Temperature/ Humidity	Loss Weight Ratio
01:38/123°C	20°C/60%	0.0%

Note




Reproduisez le chemin
d'accès à votre profil

Capter et sauvegarder !



100g Light Roast (110V)



Model/VoltageR1 110V 2021/04/27, 14:26:43

Type Africa Ethiopia

Process Natural

End Time/ Temp	1st Crack Time/ Temp	2nd Crack Time/ Temp
09:47/207°C	08:36/196°C	09:27/203°C
Turning Point	Room Temperature/ Humidity	Loss Weight Ratio
01:38/123°C	20°C/60%	0.0%



Note

- Edit information
- Re - Roast
- Sharing History
- Delete

1. Modifiez vos entrées
2. Cliquez et re-torréfiez.
3. Partagez vos résultats
 - a. Membre
 - b. Réseaux sociaux





Zone de remarque

HISTORIQUE






- Lorsque que vous avez terminé de torréfier des fèves de café, les données de la procédure seront automatiquement enregistrées dans l' « Historique ».
- Vous pourrez également enregistrer les données que vous aurez mesurées vous-même.

Partager/HISTORIQUE




- Member sharing (Partage de membre) :
Saisissez l'adresse email enregistrée du membre et cette information partagée apparaîtra dans la boîte mail [Inbox] de votre ami(e).

Partager/HISTORIQUE



- Social Sharing (Partage sur les réseaux sociaux) : Partagez sur les plateformes des réseaux sociaux (Facebook, Line, WeChat et autres logiciels de communication)

SUPPRIMER VOTRE HISTORIQUE/HISTORIQUE



- Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre profil, balayez l'écran de la main pour le supprimer.

Your coffee Your choice



Sandbox
SMART

Your Coffee, Your Choice

MERCI