


Manual del usuario

Molinillo de café Sandbox Smart G1



Modelo: Sandbox Smart G1

Tamaño: Ø51,5x168,5 mm

Peso del producto: 480 g

Color: Gris

Material: Aleación de aluminio con acero inoxidable SUS 304/420

Fresa: Fresa de acero inoxidable de 38 mm (pentagonal)

Accesorios: Cepillo de limpieza


* Características del producto

- Minidiseño con gran capacidad de 30-35 gramos
- Diseño sin esfuerzo para una mejor molienda
- Asa extraíble, fácil de guardar
- Diseño de doble rodamiento para garantizar la fluidez y consistencia de la molienda.
- Fresa de acero inoxidable con una configuración fácil de ajustar
- Diseño de desmontaje rápido, fácil de limpiar

* Precauciones

1. Solo para molienda de granos de café.
2. No lave las partes internas del molinillo con agua. Se recomienda realizar la limpieza con cepillo.
3. No ejerza mucha presión sobre el producto, no lo golpee ni lo deje caer, ya que todo ello causará daños en el producto.
4. No se aceptan devoluciones si el producto está defectuoso debido a un uso inadecuado.
5. Es recomendable almacenarlo en un entorno seco.

* Explicación de la pieza



1. Agarre
2. Asa
3. Cuerpo principal
4. Fresa
5. Recipiente

* Instrucciones de uso

1. Apague el recipiente y ajuste el molinillo en el sentido de las agujas del reloj para que la molienda sea más fina y viceversa.
2. Sujete el cuerpo con el recipiente. A continuación, abra el mango y vierta los granos de café en el interior desde la parte superior del molinillo (menos de 35 g)
3. Sostenga el cuerpo y gire el mango. A continuación, apague el recipiente y vierta el grano de café molido.

Molienda de café

- Gire en el sentido de las agujas del reloj para una molienda más fina. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para una molienda más gruesa.
- Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta el final. El punto de indicación es como un punto de partida. Consulte el punto de inicio para ajustar el molinillo que prefiera.
- Se necesita la cubierta del asa antes de ajustar la aspereza
- Nota: Girar demasiado en sentido contrario a las agujas del reloj hará que la estructura se desarme.



Sandbox
SMART

