
مرشح Sandbox Smart F1



مواصفات المنتج

طراز المنتج: Sandbox Smart F1

حجم المنتج: 85×175×265-365 مم

الفولتية: تيار مباشر 5.0 فولت القدرة: 7.5 وات

الوزن الصافي للمنتج: 725 جم

اللون: أسود


مادة الصنع: الهيكل الرئيسي مصنوع من بلاستيك البولي أميد (PA) الذي يتحمل درجات الحرارة العالية مع حامل من أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)

الملحقات: كبل USB, و6 قطع قماش لجمع الغبار (بما فيها 3 قطع قماش في الجهاز)

ميزات المنتج

- إمكانية تفريغ الهواء الساخن بسرعة، حيث تقوم قطعة قماش جمع الغبار بصد الغبار الناتج من تحميص حبوب القهوة.
 - موصِتل USB موفِّر للطاقة
 - متانة البنية، صغر الحجم، سهولة التخزين
 - تصميم الخرطوشة يتيح استبدال قطع قماش جمع الغبار بسهولة
 - قاعدة موزونة لتوفير مزيد من الاستقرار
 - ضبط الارتفاع بحرية من 26.5 إلى 36.5 سم
 - زاوية تهوية عامة قابلة للضبط

وصف كل قطعة



التعليمات

- 1. يوصى بإقران مرشح Sandbox Smart F1 بمحمصة حبوب قهوة. وعندما تكون المحمصة في وضع التشغيل، شغِّل المرشح، وحاذِ بين مدخل ومخرج تهوية المحمصة. يتم تفريغ الهواء الساخن من المحمصة بسرعة من خلال دوران مروحة المرشح، وتقوم قطعة قماش جمع الغبار بصد الغبار الناتج من تحميص الحبوب.
 - 2. يرجى إزالة كل مواد التعبئة والتغليف قبل الاستخدام، وتجميع الحامل والقاعدة.
 - 3. استخدم كبل USB للتوصيل بمخزن طاقة مؤقت (باور بنك)، أو استخدم مهايئ تيار متردد عبر USB للتزود بالطاقة. (يجب تزويد مهايئ التيار المتردد بالطاقة عبر فولتية خرج 5 فولت وتيار أعلى من 1.5 أمبير)
 - 4. شغِّل الطاقة عبر كبل USB، وستبدأ المروحة في الدوران.
 - 5. يرجى إيقاف تشغيل الطاقة عند عدم الاستخدام.
 - 6. يمكن استبدال قطعة قماش جمع الغبار من خلال فتح القاعدة.

احتياطات السلامة

- 1. يرجى عدم توصيل مصدر التزود بطاقة USB خارج مواصفات الفولتية لتجنب نشوب حريق أو حدوث سخونة أو خلل وظيفي.
- 2. لا تستخدم موزّع USB في الوقت نفسه مع أجهزة كهربائية أخرى، وإلا فقد لا يعمل بشكل سليم مع الأجهزة الأخرى التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة
 - 3. لا تغسل أي أجزاء.
 - 4. لا تغسل "قطعة قماش جمع الغبار"، وإلا فستقل قدرتها على الامتصاص.
 - 5. لا تفكك المنتج أو تحوّله أو تضغط عليه أو تصدمه أو تسقطه لتجنب حدوث إصابة أو خلل وظيفي أو تلف.
 - 6. يرجى وضع المنتج في مكان مستقر.
 - 7. لا يجوز استبدال المنتج بعد استخدامه فعليًا أو إتلافه بسبب استخدام غير سليم.
 - 8. اترك دائمًا مسافة من 1 إلى 2 سم عند استخدام المرشح مع محمصة حبوب قهوة.
 - 9. يوصى باستخدام قطعة قماش جمع الغبار بعد أن يتحول لونها إلى البني الغامق. يرجى إجراء عمليات الضبط حسب كمية الغبار الملتصق بقطعة القماش واستبدالها عند الضرورة لتجنب ضعف كفاءتها وجودتها.
 - 10. افصل مصدر التزود بالطاقة عند استبدال قطعة قماش جمع الغبار والتنظيف.
 - 11. لا تستخدم زيتًا طيارًا أو مرقق دهان (ثنر) أو كحولاً أو مادة مرشوشة (سبراي) لمسح الماكينة أو المروحة.
 - 12. لا يمكن استخدام هذا المنتج بالقرب من ألسنة لهب مكشوف أو مواقد سير اميكية أو مواقد هالوجينية (نوع من اللهب المكشوف).
 - 13. لإطالة عمر المنتج، لا تستخدمه لأكثر من ساعتين متواصلتين.
 - 14. لا تلمس جسم المنتج عندما يكون قيد الاستخدام.











RoHS 2.0

















